

WIND

Power Factor		
PART #	Min.	Max.
	(kg.mm)	(kg.mm)
Wind W	400	800
Wind D	800	1600
Wind I	1601	2904
Wind F	2905	4240
Wind S	4241	5888

Power factor formula:

PF = Cabinet Height (mm) x (door weight + 2 x handles weight in kg)

Formule facteur de puissance:

PF = Hauteur du cabinet (mm) x (Poids de la porte + 2 x poids des poignées en kg)