



Step 1. Install mounting bracket on the back of your frame.

Étape 1. Installer le support de montage à l'arrière du cadre.

Paso 1. Instalar el soporte de montaje en la parte posterior del marco.



Step 2. Install wall bracket on the wall using level and nails. For best results, install center nail first.

Étape 2. Fixer le support mural au mur à l'aide du niveau et des clous. Pour de meilleurs résultats, poser d'abord le clou central.

Paso 2. Colocar el soporte de pared a la pared con el nivel de burbuja y clavos. Para obtener mejores resultados, clavar primero el clavo central.



Step 3. Remove level, then hang your frame on the wall! Can be adjusted left or right.

Étape 3. Enlever le niveau et suspendre le cadre au mur. Ajuster vers la gauche ou la droite.

Paso 3. Retirar el nivel de burbuja y colgar el marco en la pared. Ajuste hacia la izquierda o hacia la derecha.



Tiny nails leave minimal damage.

Les petits clous causent peu de dommage.

Los clavos pequeños dejan un daño mínimo.



Foam liner won't leave any marks.

La doublure de mousse ne laisse aucune trace.

El revestimiento de espuma no deja marcas.

WARNING: Ensure this product is used and installed in a purpose for which it is designed. Adhere to the maximum weight loading. Ensure the substrate is sound and fit for purpose. Adequate safety precautions must be taken during installation. / **AVERTISSEMENT :** Ce produit ne doit être utilisé et posé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Respecter la capacité de chargé maximum indiquée. S'assurer que le substrat est solide et qu'il est adapté à l'usage prévu. Des mesures sécuritaires adéquates doivent être prises pendant l'installation.

GARANTÍA: Este producto debe ser utilizado e instalado en los propósitos para los cuales ha sido diseñado. Respetar la capacidad de carga máxima indicada. Asegurarse de que el sustrato es sólido y adecuado para el uso previsto. Se deben tomar medidas de seguridad adecuadas durante la instalación.